

# MANUAL DE USUARIO TRACKER GPS

**TODOS LOS EQUIPOS POR FABRICA TIENE LA CONTRASEÑA 123456 LA CUAL DEBE SER CAMBIADO POR EL USUARIO**

**RECUERDA ACTIVAR EL BOTON PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA DE RESPALDO**

<b>ASIGNAR zona horaria VENEZUELA</b>	Envié un mensaje al GPS con la palabra <b>(time zone+clave -4) COLOMBIA</b> <u>EJEMPLO:</u> <b>time zone+clave -5</b> al número de la línea y el GPS responderá: <b>time ok</b>
<b>Para apagar el vehículo:</b>	Envié un mensaje al GPS con la palabra <b>(stop+clave)</b> <u>EJEMPLO:</u> <b>stop123456</b> al número de la línea y el GPS responderá: <b>stop engine Succeed</b> <b>RECOMENDACIÓN para moto: Enviar quickstop123456</b> para que la moto se pueda <b>APAGAR MOTOR</b> a cualquier <b>VELOCIDAD</b> y <b>no esperar por los 20 Km/h.</b>
<b>Para establecer la ignición:</b>	Envié un mensaje al GPS con la palabra <b>(resume+clave)</b> <u>EJEMPLO:</u> <b>resume123456</b> al número de la línea. El GPS responderá: <b>resume Engine Succeed</b>
<b>Ubicación y Coordenadas:</b>  <b>Existen 2 formas de ubicar tu vehiculo</b>	1.- Llame y espere un mensaje con la información, las coordenadas y el link de la página 2.-Envié un mensaje al GPS con la palabra <b>(position+clave)</b> <u>EJEMPLO:</u> <b>position123456</b> al número de la línea. El GPS responderá:  Las coordenadas y el link de la página para abrir con Google Maps desde tu teléfono móvil o una computadora.
<b>Escuchar conversación:</b>	Envié un mensaje al GPS con la palabra <b>(monitor+clave).</b> <u>EJEMPLO:</u> <b>monitor123456</b> al número de la línea EL GPS responderá: <b>monitor ok</b> Llame al GPS y escuchara la conversación. <b>Nota:</b> Para obtener acceso nuevamente a las coordenadas envíe un mensaje al GPS con la palabra <b>(tracker+clave).</b> <u>EJEMPLO:</u> <b>Tracker123456</b> al número de la línea EL GPS responderá: <b>Tracker ok</b>
<b>Alerta de movimiento y recorrido:</b>	Si el vehículo va a permanecer inmóvil en un lugar por más de 3 o 10 minutos, el usuario puede enviarle un SMS <b>(move+contraseña)</b> al equipo, el responderá con un SMS <b>"move OK"</b> . En el caso que el equipo detecte movimiento de recorrido por más de 200 metros el equipo enviara un SMS <b>"Move junto a una geo información"</b> a los números autorizados, cada 3 minutos esto por si fue remolcado o robado (la distancia, por efecto es de 200 metros) .
<b>Para desactivar la función de movimiento:</b>	Envié un mensaje con la palabra <b>(nomove+contraseña)</b> <u>EJEMPLO:</u> <b>Nomove123456</b> al número de la línea. EL GPS responderá: <b>nomoveOK</b>
<b>Cambio de clave:</b>	Envié un mensaje con la palabra <b>(Password+claveactual+espacio+clave nueva).</b> <u>EJEMPLO:</u> <b>password123456 888888</b>

<b>Para administrar hasta 5 teléfonos</b>	Envía un mensaje con la palabra ( <b>Admin+clave telefono</b> ) espacio número telefónico que vayas a seleccionar) <u>EJEMPLO:</u> <b>admin123456 3013186278</b> EL GPS responderá: <b>admin ok</b> <b>(BORRAR 1 TELEFONO) noadmin123456 3013186278</b> EL GPS responderá: <b>noadmin ok,</b> <b>(BORRAR toda la LISTA) begin+clave</b>
<b>Armado del Tracker:</b>	Envíe un mensaje con la palabra ( <b>arm+clave</b> ). <u>EJEMPLO:</u> <b>arm123456</b> EL GPS responderá: <b>Tracker is activate</b> <b>Una vez activado el sistema estará alerta para enviarle un SMS si le abren una puerta, si enciende el vehículo, si desconectan los bornes de la batería.</b>
<b>Desarmado del tracker:</b>	Envíe un mensaje con la palabra ( <b>disarm+clave</b> ). <u>EJEMPLO:</u> <b>disarm123456</b> El Gps responderá: <b>Tracker is desactivate.</b> EL Sistema se encuentra desarmado.
<b>Configuraciones de la velocidad del vehículo:</b>	Envíe un mensaje con la palabra ( <b>speed+clave+espacio+080</b> ). <u>EJEMPLO:</u> <b>speed123456 080,</b> una vez excedido el límite configurado. EL GPS le enviara un SMS <b>Exceeding 80km.</b> Si desea eliminar la configuración y volver al GPS a su estado normal enviar un SMS. <u>EJEMPLO:</u> <b>nospeed123456.</b>
<b>Cuando desconectan la batería</b>	El GPS responde <b>power alarm</b> cada 3 minutos. - Para quitarlo enviar al GPS la palabra: <b>extpower+CLAVE off</b> EL GPS responderá: <b>extpower OFF ok</b> - Para activarlo nuevamente envía la palabra: <b>extpower+clave on OK</b> EL GPS responderá: <b>extpower ON ok</b>
<b>APAGAR MOTOR CON MAS DE 20 KM/H, Recomendado para MOTO.</b>	Envíe un mensaje con la <b>palabra (quickstop+clave)</b> . <u>EJEMPLO:</u> <b>quickstop 123456</b> El Gps responderá: <b>quickstop ok</b> EL Sistema borrara la configuración de los números administradores.
<b>INICIALIZAR PARAMENTOS DEL GPS</b>	Envíe un mensaje con la palabra ( <b>begin+clave</b> ). <u>EJEMPLO:</u> <b>begin123456</b> El Gps responderá: <b>Begin ok</b> EL Sistema borrara la configuración de los números administradores.
<b>MODO DE VIAJE AHORRADOR DE BATERIA DE ALIMENTACION</b>	Envíe un mensaje con la palabra ( <b>SLEEP+clave+on</b> ). <u>EJEMPLO:</u> <b>sleep123456 on</b> El Gps responderá: <b>sleep OK</b>  Entrará en modo de <b>REPOSO</b> cuando el vehículo no está conduciendo (ACC está desactivado), el módulo GSM se cae dormido; Módulo de GPS apagado; y el rastreador funciona con bajo consumo de energía. Una llamada, El comando SMS, ACC y cualquier alarma disparada pueden despertarlo.

NOTA: algunas funciones del tracker (GPS) se activaran solo si el sistema esta personalizados.

"Si el sistema está fuera de señal GSM no responderá"

<http://manualusuarios.sleeptracker.com.ve>